


BIZCORE東神田 消火器の使用方法



現場名： BIZCORE東神田

消火器を障害物にぶつけないよう注意しながら火災の起きている場所近くの安全なところまで運びます。

※概ね7～8m手前を目安とします。



現場名： BIZCORE東神田

これらの黄色の安全ピンを引き抜きます。



現場名： BIZCORE東神田

ホースを外しホースの先端を持って火元に向けます。

※ホース途中を持つと放射の圧力から狙いが定まらず的確に放射できない恐れがあります。

BIZCORE東神田 消火器の使用方法



3

現場名： BIZCORE東神田

レバーを強く握って放射します。

※消火器が重い場合本体を置いたまま放射でも結構です。

4

現場名： BIZCORE東神田

火の根元を狙い薬剤を放射します。

身の安全を確保し屋外であれば風上から屋内であれば

出入口を背にして逃げ道を確保します。